


Winkelträgermontage auf den Rahmen



Winkelträger auf den Rahmen

Bestellmaß: Breite = Maß in der Breite ohne Abzug
Höhe = Maß in der Höhe ohne Abzug